Fabriquer une balise permanente de course d'orientation

Matériel nécessaire : une chute de chevron et une chute de planche (ou une vieille palette), de la peinture, un poinçon, 6 vis à bois.

Outils nécessaires : scie égoïne, défonceuse, visseuse.

1. Effectuer une réservation dans le chevron avec la défonceuse

2. Faire une encoche à la scie pour laisser passer le carton de contrôle (moins la pince sort du chevron, moins elle risque d'être dégradée).

3. Vissez la pince dans le chevron, et recouvrez avec la planche.

4. Il ne reste plus qu'à peindre et à la fixer à l'endroit voulu (en la vissant par exemple)

La balise est prête à fonctionner.